

静電容量式レベルセンサー取扱説明書

型式:CS 分離型

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。 型番、付属品をお確かめの上、取扱説明書の内容に従い正しくご使用ください。

安全上の注意

この取扱説明書では、機器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを表示しています。



取扱を誤った場合に、使用者が死亡または負傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合その危険を避けるための注意事項です。



取扱を誤った場合に使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合の注意事項です。

東和制電工業株式会社

本社営業TEL.06-6340-5522FAX.06-6340-5519東京TEL.03-5484-2171FAX.03-5484-2175名 古 屋TEL.052-937-5817FAX.052-937-5836

大阪工場 TEL.06-6340-2831 FAX.06-6349-6551

URL http://www.towa-seiden.co.jp

管理No. JCS1000−2

まえがき

- 1. 本取扱説明書は、本製品の正しい取り扱い、調整方法などを記したものです。使用される前に必ずお読み下さい。また、必要時にすぐ参照できるように保管下さい。
- 2. 本取扱説明書は、弊社の標準的な仕様に関して記載しています。したがって、納入させていただいた製品が特殊仕様の場合、詳細部分については製品と異なる場合があります。
- 3. 本取扱説明書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
- 4. 本取扱説明書にて、万一ご不審な点、誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社営 業窓口までお問い合わせ下さい。
- 5. 品質向上のため、製品改良が行われた場合、同一部品ではなく代替部品がまたは、製品 を提供させていただくこともあります。詳細は、弊社営業窓口までお問い合わせ下さ い。

本取扱説明書に使用されている安全上の表示の意味は次の通りです。



警告:誤った取り扱いをした場合、死亡、または負傷を負う可能性を想定されることを示します。



1 1 1 **注意**:誤った取り扱いをした場合、傷害を負う危険性が想定されること、および物 的損害のみの発生を想定されることを示します。

目 次

	まえがき	•	•	•		•	•	•		•	•			•		•			•	•		•	1
1.	取扱いの注	意		•	•	•	•			•	•			•		•			•	•	•	•	2
2.	製品の概要		•	•		•	•	•		•	•			•		•			•	•		•	2
3.	一般仕様	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	3
4.	外形図 •	•	•	•		•	•	•		•	•			•		•			•	•		•	4
5.	型式説明表			•	•	•	•			•	•			•		•			•		•	•	5
6.	取付け時の	注	意		•	•	•			•	•			•		•			•		•	•	6
7.	結線 ••	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	9
8.	パネルの説	明		•	•	•	•			•	•			•		•			•		•	•	1 1
9.	感度調整の	方	法			•	•	•		•	•			•		•			•	•		•	1 2
0.	遅延タイマ	の	設:	定		•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	1 3
1.	トラブルシ	ュ		テ	1	ン	グ			•	•					•			•	•	•	•	1 3
2.	保守メンテ	ナ	ン	ス																			1 4

1. 取扱いの注意



警告 本製品は、防爆構造ではありません。可燃性、防爆性のあるガスが発生する場所では使用しないで下さい。

- 1) 開封時、銘板を確認し、ご注文の製品であることを確認して下さい。万一異なる場合は、 弊社まで、ご連絡下さい。
- 2) 本製品に損傷がないか確認してください。万一損傷があった場合は、輸送中の事故が考えられますので、弊社までご連絡下さい。
- 3) 本製品に大きな衝撃を与えないで下さい。落とす、倒すなどの衝撃を与えると破損する 可能性があります
- 4) 本製品の上に物を重ねて置かないで下さい。無理な力が加わり破損する可能性があります。
- 5) 本製品に塗装をする場合、銘板に塗装されますと、内容が読めなくなり、メンテナンス 時に支障をきたすことがあります
- 6)腐食性雰囲気(NH3、SO2、CI2など)での使用、保管は行わないで下さい。本製品内部に腐食性ガスが中に侵入し、内部の部品が腐食、破損する可能性があります。
- 7) 大きな振動のある場所での使用や保管は行わないで下さい。大きな振動がある場合は、 その発生源を断つか、振動が伝わらないようにして下さい。

2. 製品の概要

2. 1 製品の目的

本製品は、タンク、ホッパーなどの容器内にある液体、粉体、粒体、スラリーなどの 測定物の静電容量値(C)を利用し、検出器の取付けられたレベル位置での測定物の 有無を知らせるセンサです。

2. 2 動作原理

静電容量式レベルセンサは、電極(接地電極、検知電極)と電子回路によって、電極 がコンデンサとなるような構成になっています。さらに、接地電極がタンクに接触す ることでタンクも含めたコンデンサを形成します。

コンデンサの容量値を決める条件には、形状、寸法、配置、周囲条件などありますが、 測定物の比誘電率 (*1) 以外の条件が同一であれば、測定物の比誘電率の違いによってコンデンサの容量値が決まります。

測定物を空気とした場合の容量値を基準とすれば、比誘電率の異なる測定物によってできる容量値との差を判別することができます。また、比誘電率の異なる2つの測定物の一方を基準とすることで2つの測定物を判別することもできます。

本製品は、測定物の静電容量値を検出し信号を出力します。

* 1 比誘電率とは、コンデンサの両極間をある絶縁物(誘電体)で満たした時の静電容量とこれを取り除き真

空にした時の静電容量との比で、物質の種類により定まる定数。

3. 一般仕様


変換器

型番	CS-RB1/CS-RB2										
電源	型式: CS-RB1	AC100/200V -10~+20% (50/60Hz)									
电源	型式:CS-RB2	DC24V ±10%									
消費電力	2. 0 V A										
出力	A C 2 5 0 V 3 A (抵抗負荷) リレー出力(1 C接点) D C 3 0 V 3 A (抵抗負荷)										
шл											
動作表示	検出時 赤色 L E D 点灯										
遅延時間	オンディレイ タイマ時間 約0.1~10秒(可変)										
使用周囲温度	-10~60℃(結露、凍結しないこと)										
ケーブル長	最長100m(変換	器と検出器間)									
保護構造	屋内設置型										
ケース材質鋼板塗装色イエロー マンセル10YR7.5/14											


検出器

型番	CS-A1SA-025
安定検出範囲	2~500pF(電極形状による)
使用周囲温度	-10~60℃(結露、凍結しないこと)
保護構造	防滴型
ケース材質	アルミ鋳物
塗装色	イエロー マンセル10YR7.5/14

4. 外形図



型番: CS-A1SA-025 外形寸法図




型番: CS-RB1/CS-RB2 外形寸法図


個別の外形図は、別途対応させていただいております。 弊社、営業窓口までお申し出下さい。

5. 型式説明表

5. 1 検出器




5. 2変換器




6. 取付け時の注意

6. 1 検出器取付けの確認


- 1) 検出器を設置する場合、作業性の点で、タンク周辺にできるだけ取付けスペースやメンテナンスエリアを設けて下さい。後のメンテナンス時のことも考慮して、設置後もその空間は、確保下さい。(最低でも本製品の全長相当の空間が必要です。)
- 2) タンクに短管などを介して取付ける場合、接地電極がタンク内壁より10mm以上突出するようにして下さい。
- 3) 検出器を並べて使用する場合は、電極間を250mm以上離して下さい。
- 4) タンク側壁と検知電極の距離は、100mm以上離して下さい。
- 5) ワイヤー電極は、測定物の投入、排出時にワイヤーや電極がゆれて、タンクの内壁や ステーに接触しない位置に取付けて下さい。



ワイヤーがゆれても接触しない位置 に取付けて下さい。




センサ接地電極はタンク内壁 (又はノズル) より10mm以上 突出するようにして下さい。



並べて使用する場合は250mm以上離して下さい。 タンク壁と電極は100mm以上離して下さい。

- **注意**: この条件を満足できない場合、測定物の付着や検出感度の低下、または調整ができないなど正常に使用できない可能性があります。
- 6) 金属タンクに設置する場合、接地電極(フランジ、取付けネジ部)とタンクが電気的 に導通するようにして下さい。また、非金属タンクの場合には、接地電極が接地(D 種接地100Ω以下)されるようにアース線を設けて下さい。設ける際は、接地電極 と導通箇所のアンプパネル板、端子台を止めているビスなどをご利用下さい。
- 7) モータ、ポンプ及びインバータなどのノイズ源や高周波電界を発生する超音波洗浄装置、トランシーバなどの近くでは、取付けないで下さい。誤動作の原因となります。
- 8) 粉体、粒体検出では、安息角に注意下さい。 安息角により粉体が回り込まない場所へは取 付けないで下さい。誤動作の原因となります。
- 9) デッドストックに注意して下さい。デッドス トックなど粉体が残留する場所へは取付けな いで下さい。誤動作の原因となります。
- 10) 粉体、粒体検出では、ブリッジの発生しない場所に取付けて下さい。ブリッジが発生しますと誤動作の原因になるとともに、崩落時にセンサを破損させる可能性があります。
- 11) 塊体が直接落下する場所には、取付けないで下さい。誤動作の原因になるとともに、センサの検出部を破損する可能性があります。必要に応じてガードなどを設けて保護して下さい。また、ガードを設ける際は、検知電極より100mm以上の距離を確保下さい。
- 12) 振動や衝撃を受ける場所には取付けないでください。バイブレータやノッカの近くに取付けた場合、誤動作や破損の原因となります。



- 13) 温度が高くなる場所に取付ける場合は、電極部 (タンク内) の許容温度、計器許容温度 (60°C) を守って下さい。誤動作の原因となります。
- 14) 直射日光を受ける場所には取付けないで下さい。計器許容温度を超えた場合、誤動作の原因になる場合があります。必要に応じて日よけカバーを設けて下さい。
- 15) ハウジング部分に水滴がかかる場合は、次のことに注意して下さい。ハウジング部の水の浸入に対する保護は滴下保護(防滴型)としていますが、カバーの締め付けや導線取出し口の処理が悪い場合、水が浸入し、誤動作や破損の原因となります。確実に処理下さい。
- 16) 検出器を横取付けされる場合は、導線取出口を必ず下向きにして下さい。

6. 2 変換器取付けの確認

- 1)変換器を取付ける場所には、振動や衝撃がないことを確認してください。誤動作や破損の原因となります。
- 2) 変換器は屋内仕様となっております。屋外に設置した場合、雨水、粉塵等の浸入により故障の原因となります。屋外に設置する場合は、屋外用BOX等に変換器を収納しご使用ください。

6. 3 検出器、変換器の取付け方法



注意 検出器のケースを持ってねじ込む、または取り外すことは止めて下さい。ハウ ジングが外れ、破損する恐れがあります。

- 1) ねじ込み取付けの場合は、適切な工具にて、本製品の六角部を用いて固定して下さい。 タンク内に圧力がかかる場合など必要に応じてシール処理をして下さい。ケースを持ってねじ込む、または取り外すことは止めて下さい。ハウジングが外れ、破損する恐れがあります。
- 2) フランジ取付けの場合は、タンク側の相フランジと本製品のフランジの呼びが一致していることを確認して下さい。問題がなければ、ガスケットを挟み、適切な工具を使用して規格に準じたボルトで固定して下さい。なお、ボルト類、ガスケットは付属しておりません。必要に応じ営業窓口にご相談下さい。
- 3)変換器は4箇所M5ネジ取付けとなっております。

6. 4 検出器取付け方向について

- 1)水平(横)取付けの場合は、電極が測定物に対して平行となるため、測定物を検出する電極面積が大きくなります。そのため、測定物のわずかな変動でも大きな容量変化となり、精度よく検出できます。しかし、付着しやすい物質の場合、検出の安定性が悪くなる場合があります。電極を下方向に斜めに取付けることで堆積や付着が緩和されます。
- 2) 垂直(縦)取付けの場合は、測定物の電極への付着が生じにくく動作を安定させることができます。しかし、測定物を検出する電極面積比が小さいため、検出精度が低下します。タンク下限検出には、電極が長くなるという欠点があります。

7. 結線

7. 1 結線上の注意



警告 結線をする場合は、必ず供給電源、出力にかかる供給電源を切って下さい。 感電、漏電、および短絡、発火の危険性があります。



警告 変換器CS-RB1はAC100/200V、CS-RB2はDC24Vと個別の仕様となっております。共有電源ではありませんのでご注意下さい。



警告 0-100Vの端子に200Vを接続しないでください。破損、または人身事故に至る可能性があります。



警告 0-100Vの結線を行った場合、200Vの端子に200Vが発生しますので、端子への接触には注意して下さい。感電、短絡などの可能性があります。




注意 リレーの接点定格を超える負荷の接続はしないで下さい。リレー接点の破損、 劣化の可能性があります。負荷の容量が接点定格を超える場合は、負荷と本 製品の出力端子の間に負荷の容量を満足するリレーなどを設けて下さい。 リレー出力端子に、電源のみでの接続はしないで下さい。必ず負荷を接続し てください。短絡、破損の原因となります。

7. 2 結線の方法

- 1)作業前に検出器、変換器のカバーを外し、各端子への接続を間違わないように確認して下さい。端子ビスは検出器にはM3、変換器はM3.5を使用しています。適合したドライバを使用して下さい。圧着端子は検出器にはRロー3、変換器はRロー3.5相当品のサイズを使用して下さい。(口には使用電線の断面積が入ります)
- 2)変換器と検出器の接続には、2芯シールド線(0.5sq以上)を使用してください。 推奨ケーブル(阪神電線株式会社製 MRC UL20276SBAWG20×1P) その他配線に使用されるケーブルは外形が ϕ 6~12mmのケーブルを推奨します。 変換器と検出器を接続するケーブルは、最長で100mまでとして下さい。
- 3) 検出器への接続は、導線取出ロサイズ(G 1/2")適合品のケーブルグランド、電線管などを使用し、ケーブルを通して下さい。変換器への接続は、ゴムブッシングの中心に穴を開けケーブルを通してください。ケーブルの荷重が端子台に直接かかる場合は、ゴムブッシングをケーブルグランドに付け替えるか、ケーブルを固定して直接

荷重がかからないようしてください。

- 4) A C電源仕様の変換器(CS-RB1)で使用電圧が90~120Vの場合は0と10 0の端子に接続し、180~240Vの場合は0と200の端子に接続して下さい。 DC24V仕様の変換器(CS-RB2)の場合は、24の端子に24Vを0の端子 に0Vを接続してください。変換器と検出器の接続はPとP、EとEとを接続してく ださい。シールド線は検出器側のEに接続してください。
- 5) 出力は、リレー出力で無電圧接点出力です。cの端子を共通とし、cとaの端子は非 検出時に開放、検出時に導通となり、cとbの端子は非検出時に導通、検出時に開放 となります。
- 6)結線及び作業が終わった場合は、必ずカバーをして下さい。カバーの締め付けは、確 実に行って下さい。



端子配列及び結線図


7. 3 導線取出口

ケーブルは、検出器の導線取出口を通してケーブルグランドにて固定する方法と電線 管をハウジングに接続する方法などがあります。どちらも、水がケーブルまたは電線 管を伝わってきた場合に直接ハウジングに入らないようにケーブル、フレキシブルを 一旦、立ち下げた後に立ち上げ接続するなどの処置をして下さい。

また、ケーブルグランドでのケーブルの固定、電線管の接続が不十分な場合、ハウジ

ング内部へのごみやほこりなどの異物の侵入、また水が浸入する可能性があり、誤動 作の原因となりますので、導線取出口は下向きになるように取付けて下さい。

8. パネルの説明



パネル図

<各部の説明>

- ・ ADJ (主調整ダイヤル) 測定物に合わせた感度調整に使用します。調整の有効範囲は10回転式となっております。
- PL(パイロットランプ 赤色) 検出した時に点灯します。
- DELAY (遅延タイマ)
 検出から出力するまでのタイマ時間をO.1~10秒で可変出来ます。調整有効範囲及び回転範囲は約250°です。
- ・ 端子台 供給電源、リレー出力用、検出器との接続用の端子です。

9. 感度調整の方法

ADJダイヤルで測定物の物性に合わせた検出感度の調整を行います。調整方法は最大調整位置と最小調整位置の数値を確認し、その中間点にダイヤルの数値をあわせます。詳細は 9.1~9.3を参照してください。感度調整は実際の測定状態で行って下さい。


9. 1 最大調整位置の確認

タンク内が空の状態(電極部に測定物がない状態)で確認します。電源を供給し、ADJダイヤルを時計方向に回しパイロットランプが点灯する位置を探します。この位置が調整範囲の最大値となります。この時の調整ダイヤルの数値を覚えておいて下さい。

9.2 最小調整位置の確認

タンク内に測定位置まで測定物を投入した状態で確認します。このとき、必ず測定物で電極部を埋没するようにして下さい。(下図参照) パイロットランプが点灯していることを確認し、ADJダイヤルを反時計方向に回していき、パイロットランプが消灯する位置を探します。この時の数値を覚えておいてください。この位置が調整範囲の最小値となります。


測定物物性、感度区分により最小位置は変化します。測定物の変更、感度区分の変更があれば都度確認して下さい。



9.3 調整位置の決定

上記1と2で確認した数値の中間点が感度調整位置になります。ADJダイヤルを最小調整位置から時計方向にまわし、感度調整位置に合わせて完了です。調整位置は必要以上に上げたり下げたりしないで下さい。誤動作の原因となります。

上記1と2で確認した数値の範囲がO.2を超えていることを確認して下さい。O.2 以下の場合は、動作が安定しない場合がありますのでご使用になれません。



10. 遅延タイマの設定

本製品は測定物を検出した時から、出力動作するまでの時間を 遅らせることが出来ます。遅延タイマのトリマを矢印方向にま わすと遅延時間が大きくなり最大 1 O 秒まで調整が出来ます。 トリマには止まる位置がありますので回し過ぎないで下さい。 破損する恐れがあります。



11. トラブルシューティング

- 11. 1 調整時のトラブル
 - 1) 最大調整位置の確認の際、ADJをいくら回してもPLが点灯しない。
 - ・・・電源は供給されているか、変換器、検出器の結線(P、E)は正しく行われているかご確認下さい。
 - 2) 最大調整位置の確認の際、パイロットランプが点灯しっぱなしで消灯しない。
 - ・・・検知電極のすぐ近くにステーなどがないかご確認下さい。
 - ・・・結露などが発生していないかご確認下さい。
 - 3) 最小調整位置の確認の際、最小位置が安定しない。
 - ・・・タンクと電極が正しく接地されているかご確認下さい。
 - ・・・測定物が電極部に正しく埋没されているかご確認下さい。
 - 4) 最小調整位置の確認の際、最大値と最小値の幅が O. 2取れない。
 - ・・・タンク壁より 100mm以上確保できているか、短管ノズルより接地電極が 10 mm以上突出しているかなど取付け上の注意をご確認下さい。
 - 5)検出はするが出力しない。
 - ・・・出力側結線は正しく行われているかご確認下さい。

11.2 使用中のトラブル

- 1) 測定物が測定位置を超えているが検出しない。
 - ・・・安息角、ブリッジなどが発生していないかご確認下さい。
 - ・・・感度調整を下げすぎた位置で使用していないかご確認下さい。
- 2) 測定物が測定位置を満たしていないのに検出する。
 - ・・・感度調整を上げすぎた位置で使用していないかご確認下さい。
- 3) 測定物が測定位置より減少したが検出が解除されない。
 - ・・・デッドスットクなど測定物が残留していないかご確認下さい。
- 4) 検出動作が安定しない。
 - ・・・近くにモータ、ポンプ、インバータなどのノイズ源がないかご確認下さい。
- 5)検出しっぱなしになった。
 - ・・・電極部に測定物の付着が見られないかご確認下さい。
 - ・・・ケース内部、電極内部に結露などが発生していないかご確認下さい。
- 6) 出力しなくなった、或いは出力しっぱなしになった。
 - ・・・出力端子間の接触抵抗をご確認下さい。(1Ω以下で正常)

上記の確認をしてもトラブルが改善されないようであれば、弊社営業窓口までご相談下さい。 12. 保守メンテナンス

 \triangle

警告 保守点検の際には、動作確認以外は必ず供給電源、出力にかかる供給電源を切った状態で行って下さい。感電、漏電、及び短絡、発火の危険性があります。

点検箇所	点検時期	点検項目	対処	点検方法		
	1週間毎	測定物の付着はないか	清掃	目視		
電極	1ヶ月毎	部品のずれ、亀裂、変形はないか	修理 部品交換	目視		
	6ヶ月毎	検知電極と接地電極間の絶縁抵抗値 が 10MΩ以上であるか	修理 部品交換	DC500V 絶縁抵抗計		
	1 週間毎	カバーは確実に締付けられているか	締付け	目視、触手		
検出器 変換器	1週間毎	汚れ、水、埃などが侵入していない か	清掃 侵入経路の処理	目視		
ケース	1ヶ月毎	腐食・結露・変形はないか	修理 部品交換 使用環境確認	目視		
	1ヶ月毎	ネジ止め箇所に緩みはないか	増し締め	ドライバー		
検出器 アンプ	6ヶ月毎	各外部端子とケース間の絶縁抵抗値 が 10MΩ以上であるか	アンプ交換	DC500V 絶縁抵抗計		
動作	1 ヶ月毎	電源を供給し、検出器の基板中心に あるビスを精密ドライバー等の金属 製のもので触れた際に、パイロット ランプは点灯しているか、出力のス イッチングはしているか	アンプ交換	ドライバー等 テスター		